

KEY-S 044 V.01	C---C	C---C	C---C	C---C	C---C	0668-001	0668-001	0667-A-002	N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 044 V. 02	PR	PR	PR	PR	PR	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 01	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 02	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 03	AM	AM	AM	AM	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 04	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 05	AM	AM	AM	AM	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 06	BR	BR	PR	PR	PR	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 07	PR	PR	PR	PR	PR	0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 08	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	S	N	N	N
KEY-S 045 V. 09	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 10	VM	VM	VM	VM	VM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 11	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 12	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 13	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 14	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 15	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 16	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 17	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 18	AM	AM	AM	AM	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 19	VM	PR	VM	PR	VM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 20	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 21	VM	PR	VM	PR	VM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 22	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 23	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 24	AM	AM	AM	AM	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 25	AM	AM	AM	AM	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 26	PR	PR	PR	PR	PR	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 27	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 28	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 29	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 30	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 31	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V. 32	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V.33	AM	AM	AM	AM	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V.34	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V.35	PR	PR	PR	PR	PR	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V.36	AZ	BR	VM	PR	BR	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V.37	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 045 V.38	BR	VM	AZ	PR	AM	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 046	C---C	C---C	C---C	C---C	C---C	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 046 V.01	AZ	BR	VM	PR	BR	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 046 V.02	C---C	C---C	C---C	C---C	C---C	0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 046 V. 03	BR	C	VM	VM	AZ	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 046 V. 04	PR	PR	PR	PR	PR	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 046 V. 05	C---C	C---C	C---C	C---C	C---C	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 046 V.06	BR	VM	VM	AZ	PR	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 047	P	P	C---C	C---C	C---C	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 048	BR	PR	VM	AZ	PR	0669-001	0668-001		N	N	S	N	N	N	N	N	N
KEY-S 048 V. 01	VM	BR	PR	AZ	VM	0669-001	0668-009	0667-A-002	N	S	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 049	BR	PR	VM	BR	PR	0669-001	0668-001		N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEY-S 050	BR	PR	VM	BR	PR	0669-001	0668-001		N	N	S	N	N	N	N	N	N
KEY-S 050 V.01	VM	BR	VM	VM	BR	0669-001	0668-009	0667-A-003	N	S	S	N	N	S	N	N	N
KEY-S 050 V.02	VM	BR	VM	VM	BR	0669-001	0668-029	0667-A-001	N	S	N	N	N	S	N	N	N
KEY-S 050 V.03	BR	PR	VM	BR	PR	0669-001	0668-021	0667-B-002	N	S	N	N	N	S	N	N	N
KEY-S 050 V.04	VM	BR	PR	VM	BR	0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N	N	N	N	N	S
KEY-S 050 V.05	BR	PR	VM	BR	PR	0669-005	0668-009	0667-A-001	N	S	N	S	S	N	N	N	N

KEY-S 062 V.02				C	C	C													
				PR	PR	PR	PR	PR	PR										TN
KEY-S 063	C	C	C	C	P	P	P												TN
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	BR	VM	AZ										PR
KEY-S 063 V. 01	C	C	C	C	P	P	P												TN
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AZ	BR	VM										PR
KEY-S 064	P	C	C	C	C	C													P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR										PR
KEY-S 065					P	C	C	C	C										P
					PR	PR	PR	PR	PR										PR
KEY-S 066	P	P	P		C	C	C	C											C
	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR										PR
KEY-S 067	C	C	C	C	C	P	P	P	PN										C
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	PR	PR										PR
KEY-S 068	C	CL	C	CL	C	CL	C	CL	C	CL									C
	BR		BR		BR		BR		BR										PR
KEY-S 068 V. 01	C	CL	C	CL	C	CL	C	CL	C	CL									C
	VM		VM		VM		VM		VM										PR
KEY-S 068 V. 02	C	CL	C	CL	C	CL	C	CL	C	CL									C
	AZ		AZ		AZ		AZ		AZ										PR
KEY-S 069	C	C	C	C	P	P	P	P	P										P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR										PR
KEY-S 070	P	P	P	P	C	C	C	C	PN										P
	VM	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR										PR
KEY-S 071	TN				C	C	C	C											C
	PR				PR	PR	PR	PR	PR										PR

A tabela de configurações acima representa os modelos de chaves de aferição de sobrepôr mais utilizadas no mercado. Porém, qualquer outra configuração pode ser fornecida mediante consulta a fábrica, tanto em relação ao posicionamento e quantidade dos polos de corrente e tensão quanto em relação a necessidade de cores diferenciadas para os polos de corrente e tensão.

P = Potencial C---C = Corrente com curto circuito (tecla / tecla) C = Corrente Simples PA = Ponte de Amperimétrica TN = Tecla de Neutro PN = Ponte do Neutro C---CL = Corrente com curto circuito (tecla / lâmina)

TP = TAMPA PRINCIPAL / TP. INF. = TAMPA TRASEIRA / INTERTRAV. = BARRA DE INTERTRAVAMENTO / P. AMP. = PONTE AMPERIMÉTRICA / ID. TECLA = IDENTIFICADOR DE TECLA / P. ENCAPS. = PARAFUSO ENCAPSULADO / PROT. TP = PROTETOR DE TP